

		GLASSFIBER	ALUMINIUM	TRE	STÅL	LETTMETALL- DELER/DREV
1	Rengjøring	Høytrykksvask med ferskvann og avfett om nødvendig				Avfett med Jotun Tynner no7 (Xylen)
2	Forarbeid	Puss med P120 - P150	Mekanisk sliping	Puss med P150–P180	Mekanisk sliping	Puss med P150–P180
3	Påfør			5-15 x Clipper I		
4	Påfør	3 x AntiPest	2 x AntiPest	2 x Vinyl Primer	2 x Epoxy Yacht HB	2 x Vinyl Primer Spray
5	Påfør				AntiPest	
6	Påfør	2 x Bunnstoff*	NonStop Hvit/Grå Racing Hvit/Grå	2 x Bunnstoff*	2 x Bunnstoff*	3 x Aqualine Optima