

TO-KOMPONENTPRODUKTER

På nytt eller nedsløpt skrog.

		GLASSFIBER		ALUMINIUM		TRE	STÅL		
1	Rengjøring	Høytrykksvask med ferskvann, om nødvendig avfetting							
2	Forarbeid	Våtsliping med P120-150		Mekanisk sliping		Tørresliping med P80-P150	Mekanisk sliping		
3	Påfør	AntiPest	Vinyl Primer	AntiPest	Vinyl Primer	Clipper I (5-15 strøk vått-i-vått til underlaget er mettet)	Epoxy Yacht HB		
4	Påfør	AntiPest	Vinyl Primer	AntiPest	Vinyl Primer	Vinyl Primer	AntiPest	Vinyl Primer	
5	Påfør	TopGloss, TopGloss BR	TopGloss BR, TopOne	TopGloss, TopGloss BR	TopGloss BR, TopOne	TopOne eL Shipolin	TopGloss, TopGloss BR	TopGloss BR, TopOne	
6	Påfør					TopOne eL Shipolin			

1. Et fylling strøk med grunning kan aksepteres men vær oppmerksom på at dette kan gi sig og ujevnheter som påvirker sluttresultatet. Jotun anbefaler to tynne strøk med grunning for best beskyttelse og resultat.
2. TopGloss BR kan brukes over både Vinyl Primer og AntiPest, men det oppnåes best resultat ved bruk av Vinyl Primer. TopGloss må kun brukes på AntiPest.